



WIR GRATULIEREN zum Kauf einer
CHICO-Wandbefestigung "Aphora".
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus
hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

CONGRATULATIONS on your purchase of a
CHICO wall attachment "Aphora".
You have chosen a high quality product made
from high-quality materials.

Pflegehinweise/ User information

Bei Bedarf verschmutzte Oberflächen mit
Edelstahl Reiniger nachbehandeln und anschließend
mit Edelstahl-Pflegespray konservieren.

If necessary, treat soiled surfaces with
stainless steel cleaner and then
preserve them with stainless steel care spray.

Produktionsnummer



CHICO Hängematte GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund
unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung.
Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchs-
hinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen.

**ACHTUNG: Bewahren Sie dieses Garantiezertifikat
zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.**

CHICO Hängematte GmbH accepts no liability for accidents
resulting from improper assembly and/or handling.
Damage to materials from misuse or improper assembly
are not covered by the guarantee.

**ATTENTION: Please keep this certificate of guarantee
with your original invoice.**

Haugsberg 13
A-4151 Oepping
Tel: +43(0)7289/8226
office@chico.at
www.chico.at



GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION



Wandbefestigung
Aphora

Inhalt/Content

(A) 1 Rundbogen mit
Haken
1 arch with hook

(B) 2 Seitenteile
2 side parts



 4 Dübel 4 dowels

 4 Schrauben 4 screws

 2 Schrauben
10x20mm)
mit Mutter 2 screws
(10x20mm)
with nut

Daten/Data

“Aphora”

Höhe/height:95 cm
Breite/width:67 cm
Tiefe/depth:90 cm
Tragkraft/
weight-bearing capacity:150 kg

Sicherheitshinweise/ Safety Instructions

Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener.
Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät.
Nicht in das Produkt stellen oder knien.
Nicht auf die Ränder der Hängematte klettern.
Nicht auf unebenen Untergrund stellen Sturzgefahr.
Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen.

Use by children only under constant adult supervision.
No swing, no toy, no gymnastic or climbing equipment.
Do not stand or kneel in the product.
Do not climb on the edges of the hammock.
Do not place on uneven ground, risk of falling.
Check for wear before each use.

Montage/Assembly

- 1 Markieren Sie entsprechend der Skizze die 4 Bohrlöcher an die Wand. ACHTUNG: Die Mauer darf nicht brüchig oder beschädigt sein!

Mark the 4 drill holes on the wall according to the diagram. CAUTION: The wall must not be brittle or damaged!

- 2 Bohren Sie die 4 gekennzeichneten Löcher mit 14mm Ø 120 mm tief in die Wand und stecken Sie die 4 Dübel in die Bohrlöcher.

Drill the 4 marked holes with a diameter of 120 mm (14 mm) into the wall and insert the 4 dowels into the drilled holes.



- 3 Befestigen Sie die beiden Streben mittels Schrauben und Muttern an den Rundbogen und montieren Sie diese 3 teilige Wandbefestigung entsprechend der Abbildung mit den 4 Schrauben an die Wand.

Attach the two struts to the arch using screws and nuts, and mount this 3-part wall bracket to the wall using the 4 screws as shown in the illustration.

- 4 Hängen Sie ihren CHICO Hängesessel in den Karabiner ein und genießen Sie die entspannte Schwerelosigkeit.

Attach your CHICO hammock chair to the carabiner and enjoy the relaxed weightlessness.