

Anleitung zum Kordeln, Waschen und Einfädeln einer Chico-Doppelhängematte

1) Kordeln

1.1. Eine Kordel (Zopf) besteht immer aus zwei Teilen (10 Fäden). Teilen Sie die aufgegangene Kordel.



1.2. Drehen Sie einen Teil in eine Richtung,



1.3. so lange, bis sich die Fäden eindrehen.



1.4. Den anderen Teil drehen Sie in die gleiche Richtung.



1.5. Nun nehmen Sie beide Teile in der Mitte. Drehen Sie beide Teile gemeinsam in die entgegengesetzte Richtung.



1.6. Eine Kordel entsteht.



1.7. Binden Sie die fertige Kordel ganz oben mit einem dünnen Garn fest zu, dann geht es auch nicht mehr auf.



CHICO Hängematte GmbH

A-4151 Oepping/Rohrbach Haugsberg 13

Tel. +43(0) 7289/8226 Fax +4(0) 7289/8226-30
office@chico.at www.chico.at



2) Waschen

2.1. Die oberen Knöpfe am Holz öffnen oder abschneiden und ausfädeln.




2.2. Zwei bis drei Kordeln jeweils gemeinsam fest zusammenbinden.



2.3. Bei max. 30 C° in der Waschmaschine waschen. Zum Trocknen flach aufhängen bzw. auflegen.
Aufpassen, dass keine Falten entstehen, da diese sonst nicht trocknen können.
Die Farben bleichen bei direkter Sonnenbestrahlung etwas aus.

3) Einfädeln

Zum Aufhängen Ihrer Chico-Doppelhängematte die Verschnürung wieder wie folgt befestigen:



Gutes Gelingen und viel Spaß beim Schaukeln wünscht Ihnen das Team von CHICO-Hängematte GmbH