WIR GRATULIEREN zum Kauf einer
CHICO-Wandbefestigung "Astra".
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus
hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

CONGRATULATIONS on your purchase of a
CHICO wall attachment "Astra".
You have chosen a high quality product made
from high-quality materials.

Pflegehinweise/ User information

Gestell ausschließlich im Innenbereich verwenden.
Wetterbedingungen wie ständige Feuchtigkeit oder
Sonneneinstrahlung meiden.

Use the frame exclusively indoors.
Protect from weather conditions such as constant
moisture or direct sunlight.

2 Jahre Garantie
2 years warranty

Produktionsnummer

CHICO Hängematte GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung. Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchshinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen.
ACHTUNG: Bewahren Sie dieses Garantiezertifikat zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.

CHICO Hängematte GmbH accepts no liability for accidents resulting from improper assembly and/or handling. Damage to materials from misuse or improper assembly are not covered by the guarantee.
ATTENTION: Please keep this certificate of guarantee with your original invoice.

Haugsberg 13
A-4151 Oepping
Tel: +43(0)7289/8226
office@chico.at
www.chico.at

GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION




Wandbefestigung Astra/ Wall attachment Astra

Inhalt/Content

Ⓐ 1 Rundbogen mit Haken
1 arch with hook

Ⓑ 2 Seitenteile
2 side parts



	2 Senkschrauben 8x40	2 countersunk scews 8x40
	2 Schrauben 8x140	2 scews 8x140
	2 Schrauben 8x160	2scews 8x160
	6 Scheiben	6 washers
	4 Dübel	4 dowels
	Winkelschrauben-dreher TX 40	angel-screwdriver TX 40
	Winkelschrauben-dreher Inbus	angel-screwdriver Inbus

Benötigtes Werkzeug

Bohrmaschine mit 10mm Bohrer

Required tools

Drill with 10mm drill bit

Daten/Data

“Astra”

Höhe/height: .....96 cm
Breite/width: .....96 cm
Tiefe/depth: .....90 cm
Tragkraft/
weight-bearing capacity: .....150 kg

Sicherheitshinweise/ Safety Instructions

Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener.
Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät.
Nicht in das Produkt stellen oder knien.
Nicht auf die Ränder der Hängesessel klettern.
Nicht auf unebenen Untergrund stellen Sturzgefahr.
Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen.

Use by children only under constant adult supervision.
No swing, no toy, no gymnastic or climbing equipment.
Do not stand or kneel in the product.
Do not climb on the edges of the hammock chair.
Do not place on uneven ground, risk of falling.
Check for wear before each use.


Montage/Assembly

① Legen Sie die beiden Seitenteile entsprechend zu den vorgebohrten Löchern aan den Rundbogen und befestigen Sie diese mittels den beigelegten Senkschrauben.

Position the two side pieces according to the pre-drilled holes on the arch and attach them using the countersunk screws provided.

② Markieren Sie entsprechend der Skizze die 4 Bohrlöcher an die Wand. ACHTUNG: Die Mauer darf nicht brüchig oder beschädigt sein!

Mark the 4 drill holes on the wall according to the diagram. CAUTION: The wall must not be brittle or damaged!



③ Bohren Sie die 4 gekennzeichneten Löcher mit 10mm ∅ und 120mm Tiefe in die Wand und stecken die 4 Dübel in die Bohrlöcher.

Drill the 4 marked holes with a diameter of 10mm and a depth of 120mm into the wall and insert the 4 dowels into the drilled holes.

④ Montieren Sie die Wandbefestigung entsprechend der Abbildung mit den 4 Schrauben an die Wand, die Seitenteile mit Schraubenlänge 140mm, den Rundbogen mit 160mm.

Mount the wall bracket to the wall according to the illustration using the 4 screws, the side parts with 140 mm long screws, the arch with 160 mm screws.