WIR GRATULIEREN zum Kauf eines CHICO-Hängesessels. Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

CONCRATULIONS on your purchase of a CHICO hammock chair. You have chosen a quality product made from high-quality materials.

Pflegehinweise/ User information

Handwäsche, max. 30°C
(Holz und Seile nicht ausfädeln!)
Gründlich trocknen lassen.

Wichtig: Hängesessel aus Baumwolle vor Regen und Feuchtigkeit schützen! Scheuerstellen (Seile, Sitzfläche) vor Gebrauch des Hängesessels überprüfen.

Hand wash, max. 30°C
(Do not unthread the wood or ropes!)
Allow to dry thoroughly.

Important: Protect cotton hammock chairs from rain and moisture! Check for signs of chafing or wear (on the ropes and the seat area) before using the hammock chair.

2 Jahre Garantie
2 years warranty

Produktionsnummer

CHICO Hängematte GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung. Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchshinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen.
ACHTUNG: Bewahren Sie dieses Garantiezertifikat zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.

CHICO Hängematte GmbH accept no liablility for accidents resulting from improper assembly and/or handling. Damage to materials from misuse or improper assembly are not covered by the guarantee.
ATTENTION: Please keep this warranty certificate with your original invoice.

Haugsberg 13
A-4151 Oepping
Tel: +43(0)7289/8226
office@chico.at
www.chico.at

GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION



- ○ Hängesessel Indoor
  Hammock chair indoor
- ○ Hängesessel Outdoor
  Hammock chair outdoor

Daten/Data

Tragkraft/
weight capacity ..... 150 kg

Montagehöhe mind./
min. hanging length ....2,10 m

Montagehöhe max./
max. hanging length..... ..... 2,60 m

Jedes unserer textilen Produkte ist
ein **EINZELSTÜCK.**
Die Kordeln am linken und rechten Rand des Gewebes sehen aufgrund des Webvorgangs unterschiedlich aus.

Each of our textile products is **unique**.
The cords on the left and right edges of the fabric look different due to the weaving process.

Ihr Hängesessel ist durch die Aufhängekette in der Höhe variabel.

The height of the hammock chair can be modified through the suspension chain.



Sicherheitshinweise/ Safety Instructions

Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener.
Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät.
Nicht in das Produkt stellen oder knien.
Nicht an den Kordeln, Holzstäben oder Seilen hochziehen.
Strangulationsgefahr, Sturzgefahr
Hängesessel nur an stabilem und tragfähigem Material befestigen.
Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen.

Use by children only under constant adult supervision.
No swing, no toy, no gymnastic or climbing equipment.
Do not stand or kneel in the product.
Do not pull yourself up on the cords, wooden sticks or ropes.
Risk of strangulation, risk of falling.
Only attach the hammock chair to stable and load-bearing material.
Check for wear before each use.

Achtung/Attention

Der Hängesessel wird grundsätzlich in Massivbeton, Holz oder Stahlträgern montiert.
Die Befestigungsstelle muss die notwendige statische Belastbarkeit aufweisen.

Bitte Drehwirbel regelmäßig schmieren.
Bitte mäusesicher aufbewahren.

The hammock chair is generally mounted to solid concrete, wood, or steel beams. The attachment point must have the necessary structural load-bearing capacity..

Please lubricate swifel regularly.
Please keep away from mice.

Befestigungszubehör/ Mounting Accessories



Deckenbefestigung:
Verwendbar in Vollbeton
(nicht für Hohlräume geeignet!)

Ceiling attachment:
Suitable for use in solid concrete
(not suitable for hollow spaces!)



Zusatzseil für Baummontage

Additional rope for tree assembly



Wippfeder:
Um ein Überdehnen/Bruch der Feder zu verhindern, hängen Sie die Kette mit ca. 6 cm Spielraum ein.



Rocking spring:
To prevent overstretching/breaking of the spring, attach the chain with approximately 6 cm of stack.



Schaukelhaken: Verwendbar in Holz. Vorbohren mit 10 mm. Haken bis auf 1 cm Abstand eindrehen.

Swing hook: For use in wood. Pre-drill with a 10 mm bit. Screw in the hook, leaving a 1 cm gap between the hook and the wood.