WIR GRATULIEREN zum Kauf eines
CHICO-Hängesesselgestelles "Omega".
Sie haben sich für ein Qualitätsprodukt aus
hochwertig verarbeiteten Materialien entschieden.

CONGRATULATIONS on your purchase of a
CHICO hammock chair frame "Omega".
You have chosen a high quality product made
from high-quality materials.

Pflegehinweise/ User information

Bei Bedarf verschmutze Oberfläche mit
Edelstahl-Reiniger nachbehandeln und anschließend
mit Edelstahl-Pflegespray konservieren.

If necessary, treat soiled surfaces with
stainless steel cleaner and then
preserve them with stainless steel care spray.

2 Jahre Garantie
2 years warranty

Produktionsnummer

CHICO Hängematte GmbH übernimmt bei Unfällen aufgrund unsachgemäßer Montage bzw. Handhabung keine Haftung. Die Einhaltung der angeführten Montage- und Gebrauchshinweise ist Grundlage für mögliche Garantieleistungen.
ACHTUNG: Bewahren Sie dieses Garantiezertifikat zusammen mit der Rechnung sorgfältig auf.

CHICO Hängematte GmbH accepts no liability for accidents resulting from improper assembly and/or handling. Damage to materials from misuse or improper assembly are not covered by the guarantee.
ATTENTION: Please keep this certificate of guarantee with your original invoice.

Haugsberg 13
A-4151 Oepping
Tel: +43(0)7289/8226
office@chico.at
www.chico.at

GEBRAUCHS HINWEISE

USER INFORMATION




Hängesesselgestell Omega/ Hammock chair frame Omega

Inhalt/Content

Ⓐ 1 Oberteil
1 top part

Ⓑ 1 Ring
1 ring



	4 Senkschrauben	4 countersuck scews
	4 Scheiben	4 washers
	Winkelschrauben-dreher	angel-screwdriver

Daten/Data

“Omega”


Höhe/height: .....240 cm
Breite x Länge/
base dimensions: .....130 x 130 cm
Tragkraft/
weight-bearing capacity: .....150 kg

Sicherheitshinweise/ Safety Instructions

Nutzung durch Kinder nur unter ständiger Aufsicht Erwachsener.
Keine Schaukel, kein Spielzeug, Turn- oder Klettergerät.
Nicht in das Produkt stellen oder knien.
Nicht auf die Ränder des Hängesessels klettern.
Nicht auf unebenen Untergrund stellen Sturzgefahr.
Vor jedem Gebrauch auf Verschleiß prüfen.

Use by children only under constant adult supervision.
No swing, no toy, no gymnastic or climbing equipment.
Do not stand or kneel in the product.
Do not climb on the edges of the hammock chair.
Do not place on uneven ground, risk of falling.
Check for wear before each use.

Montage/Assembly



Verschrauben Sie das Oberteil mittels Senkschrauben und Scheiben mit dem Ring. Hängen Sie Ihren CHICO Hängesessel mit Feder in den Karabiner ein und genießen Sie die entspannte Schwerelosigkeit.

Screw the top part to the ring using countersunk screws and washers. Hang your CHICO hammock chair with the rocking spring in the carabiner and enjoy the relaxing weightlessness.